

Lieferinformation Delivery Information

MODELL 70 DUSCHE HELENA MODEL 70 SHOWER HELENA

MO-70



Packliste		Packing list	
Menge	Bezeichnung	Quantity	Description
1	WPC-/Edelstahl-plattform	1	platform in wpc/stain- less steel
1	Oberteil/Säule 1/2" Anschluss	1	top part/column water supply 1/2"
1	Brauseschlauch	1	shower hose
1	Handdusche	1	hand shower
1	Halter für Handdusche	1	hand shower rest
4	Schraubensatz mit Hutmuttern u. Unterlegscheiben M8x75	4	set of screws incl. cap nuts and washers M8x75
	Montageanleitung (siehe Rückseite)		assembly instruction (see overleaf)

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus EDELSTAHL und WPC entschieden. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

• Pflegetipps:

- Bei Bedarf die Edelstahlteile nur mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger und einem weichen Tuch abreiben.
- **Keine** Putzschwämme aus Stahlwolle oder säurehaltige Reiniger für die Edelstahlteile verwenden (Essig-, Zitronen- oder Salzsäure, Fliesenreiniger)
- Die WPC-Teile mind. 2x jährlich mit einem handelsüblichen WPC Pflegeöl behandeln.

• in den Wintermonaten:

- **Wir bitten die Dusche an einen frostsicheren Ort zu lagern.**

Hinweis:

- Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3-4 bar ausgelegt, bei höheren Leitungsdruck muß ein Druckminderer installiert werden!

Dear Customer,

You decided to buy a high quality stainless steel and wpc product. To make sure that you get long lasting pleasure out of the product, please observe these instructions:

• care tips

- wipe the stainless steel parts as required with an ordinary stainless steel cleaner and a soft cloth only.
- **Do not** use steel wool or acidiferous cleaner for the stainless steel parts (ethanoic, hydrochloric or citric acid).
- Wipe wpc parts at least twice a year with wpc treatment oil available in your DIY market.

• During the winter months:

- **Please store the shower in a frost-protected place.**

Note:


- Valves and fittings are designed for a line pressure of 3-4 bar. In case of higher pressure, a pressure reducer must be installed!

geprüft auf Vollständigkeit und einwandfreie Qualität:	
checked for completeness and sound quality:	

Montageanleitung Instruction for assembly

MODELL 70 DUSCHE HELENA
MODEL 70 SHOWER HELENA

MO-70



Rücken demontierbar

rear detachable

80-100

Transport may have loosened your shower's screw and bracket connections. If the shower leaks after first installation, please unscrew the rear and fasten the connections.
Thank you.

Durch den Transport können sich die Schlauchverschraubungen und Schellen Ihrer Dusche gelöst haben. Sollte die Dusche nach dem Erstanchluss undichte Stellen aufweisen, bitten wir Sie daher, die Rückwand der Dusche abzuschrauben und die Verbindungen nachzuziehen.
Vielen Dank.